

עוצת מועילות, אחזה ואיתור תקלות

הפעלה:

- א. חבר את כבל הדולפין לספק הכוח. וודא שספק הכוח נמצא לפחות שלושה מטרים מהבריכה.
- ב. וודא שידית הדולפין באלאסון (בדגמים שונים לכון את הידיית).
- ג. הכנס את הדולפין למים באיטיות ככלפי מטה עד לשחרור האוויר. במידה וה דולפין לא שוקע, הפרק את הדולפין במים לצורך שחרור האויר הכלוא בתוכו. במידה ויש מברשות פלא לדולפין, יש ללחוץ על המברשות עד שישפגו היטב במים.
- ד. וודא שה דולפין שוקע לקרקעית.
- ה. חבר את כבל ספק הכוח לחשמל ולהזע על מתג ה - NO שעיל ספק הכוח.
- ו. במידה ומוטקן לדולפין כבל סיבוב, יש להגביל את אוורך הcabל באופן הבא:
הعبر את הדולפין לפונית הבריכה כדי רוחקה ממיקום ספק הכוח (עגלה), שחרר עוד מטר אחד ועדף מהcabל.
את כל יתרת cabל גלגול וקשר על עגלת הדולפין או על מתקן אחר מחוץ לבריכה.

אחזקה:

- א. בתום כל מיחזור עבודה כבה את ספק הכוח למצב OFF.
- ב. לאחר כל מיחזור עבודה יש להוציא את הדולפין מהמים כדי למנוע פגיעה מוגברת של הכימיקלים במברשות הדולפין ושהיקפה בפלסティיקה.
- ג. נקה את השק הסינון לאחר כל הפעלה. השק סתום פוגע בתפקוד הדולפין ובסיריקת הבריכה. אחת לחודשים יש לכבש את השק הסינון במקומת כביסה.
- ד. מדי שבוע נתקן את הcabל מספק הכוח, שחרר את הפיתולים והנח את הcabל למספר שעות בשימוש, כשהcabל פרוס ומישר.
- ה. יש להחליף את ציון אלכסון הידיית בכל מיחזור הפעלה לשיפור הסיריקה. (במידה ויש ידית הנינתנת לכון).
- ו. במידה ויש מברשות פלא - יש לשטוף אותן אחרי השימוש במים זורמים.
- ז. אחסן את הדולפין על עגלה ולא ישירות על גבי המברשות, במקום מוצל.
- ח. חל איסור מוחלט לבצע תיוקנים, שינוי בחיבוריו החשמלי, או כל דבר אחר בדולפין בתחום האחוריות. הדבר יכול להביא להסרת אחריות חברת מיטרוןיקס.

עוצות מועילות:

- א. אין להפעיל את הדולפין מחוץ למים על מנת למנוע נזק בלתי פיר לייחิดת ההנעוה ולהביא להסרת אחריות חברת מיטרוןיקס.
- ב. טמפרטורת מים אופטימאלית לפעולות הדולפין: 12°C - 32°C . מחוץ לתחום זה תיפגע יכולת הסיריקה והטיפוס.
- ג. רמת PH אופטימאלית לפעולות הדולפין: 7.0-7.4.
- ד. רמת כלור אופטימאלית לפעולות הדולפין: בין 1.5 ל 3.0 מ'קם.
- ה. לפני הפעלת הדולפין יש לוודא שאין גופים זרים בקרקעית הבריכה (משקפות, עצזעים, בגדים) גופים אלה עלולים להיתפס במערכת ההנעוה ולגרום לקלוקול הדולפין.
- ו. במידה ורוצים להפעיל מחדש את פעולות הדולפין, יש לכבות את ספק הכוח לפחות 30 שניות לפני הפעלה חוזרת. (ה דולפין לא יחדש את פעולתו ללא כיבוי לפחות 30 שניות).
- ז. אין להפעיל את הדולפין באמצעות טיימר.



מיטרוןיקס בע"מ, טלפון: 04 6598113 | www.maytronics.com

עכotta מועילות, אחזקה ואיתור תקלות

במקרה של בעיות תפקוד מהסוגים הבאים:

דולפין לא מטופס / לא ניתן לכל חלקי הבריכה:

- רובוט כבד מדי - רוקן את שק הסינון ושתוף אותו.
- כמות גזולה של לכלה בתחילת העונה - השתמש בשק סינון גם במיוחד (בדגמים מסוימים קארטריג' או רשת אביב).
- ירוקת על הקירות והרצפה - שפשף את הקירות והרצפה.
- טמפרטורת המים נמוכה - הטמפרטורה האידיאלית היא בין 12°C - 32°C .
- מברשות שחזורות - החלף מברשות / צור קשר עם שירות מיטרוניקס.
- מרצפות קרמייקה חלקות - התיעץ עם המפץ לגבי המברשות המתאימות.
- לכלה נתפס סביבה המדוחף - וודא שספק הכוח מנוטק מ:right; שחרר את מכסה גליל ויציאת המים נקה את הלכלר שהצבר סביבה המדוחף.
- דולפין קל מדי - אויר לכוד ברובוט. השקע את הרובוט במים והפוך אותו כדי לחת לאור להשתחרר.
- רמת ה pH לא מתאימה - בדוק את רמת ה pH. רמת ה pH צריכה להיות בין 7.0 ל 7.4.
- מיקום לא נכון של ספק הכוח - מיקם את ספק הכוח כך שהרובוט יוכל לכל חלקי הבריכה.

רובוט לא שוקע:

- אויר לכוד ברובוט - השקע את הרובוט במים והפוך אותו כדי לחת לאור להשתחרר. במקרה יש מברשות פלא לדולפין, יש להחז על המברשות עד שיספגו היטב במים.

תנועה במעגלים:

- שק סינון סתום מלכלר - נקה את שק הסינון, רצוי לכבס במכונת כביסה.
- זחלים שחוקרים - התקשר למפץ כדי להחליף את הזחלים.
- מיקום לא נכון של ספק הכוח - מיקם את ספק הכוח כך שהרובוט יוכל לכל חלקי הבריכה - באמצעות הדופן הארכאה של הבריכה.
- הרכבה לא נכונה של המכסה התחתון - הרכב את מכסה התחתון בצוואר נכון.
- הכימיקלים בבריכה מחוז לתוךם - איזן את מצב הכימיקלים בבריכה ל 7.0 - 7.4 pH. רמת הכלור בין 1.5 ל 3.0 ppm.

מנועים לא עובדים:

- המדוחף תפוס - וודא שספק הכוח מנוטק מ:right; שחרר את גליל ויציאת המים ונקה סביבה המדוחף.
- מערכת ההנעה תפוסה - נקה זחלים וגלגים (שלח למפץ).
- בעיות חשמליות ביהם / ההנעה / כבל / ספק כוח - התיעץ עם שירות מיטרוניקס.

כבל מופותל:

- בריכה צורתית מיוחדת - התיעץ עם המפץ.
- הרובוט נתקע בכיסוי הניקוז הראשי - כבה את המשאבה והתקן CISIO לניקוז הראשי.
- הגבל את הcabl

בכל שאלה ניתן להתיעץ עם שירות הלקוות של מיטרוניקס טלפון: 04-6598113